



ATT TÄNKA PÅ VID LÄGGNING AV ACCOYA TRALL

Färg

Färgvariationer i virket förekommer men jämnar ut sig med tiden och får en silvergrå patina. Enstaka mindre partier med icke fullt uthyvlade partier får förekomma men är sällsynt. Skulle någon del uppfattas som sträv så går det lätt att putsa bort med sandpapper för att få en len yta. Som i allt annat trä kan det förekomma sprickbildning, även om det är ovanligt med accoya

FÖRVARING

Om trallen inte skall läggas direkt förvara trallen täckt men med ventilation.

MONTERING

För bästa resultat vid montering bör CEOS rostfria specialskruv användas eller en A4 rostfri skruv med en godstjocklek på min 5 mm. Accoya måste alltid förborras och försänkas för att undvika sprickbildning i trallen.

Vid montering rekommenderas det att lägga en plastremsa på bärlinan för att förhindra att eventuell fukt från bärlinan tränger upp igenom trallen som kan ge märken, som sedan försvinner när trallen grånar.

Vid användning av clips blir det ett avstånd mellan varje bräda på cirka 4 mm. Till clipsen medföljer rostfria skruvar som är anpassad för montering mot en träregel. Tänk på att även lämna minst 4 mm vid skarvarna på längden.

Rekommenderat avstånd på bjälklaget CC60.

Undvik att skruva däckat underifrån. Vill ni dölja skruvskallarna är det ett bättre och säkrare alternativ att plugga hålen.

BEHANDLING

Om ni skall olja se till att ni har rengjort trallen ordentligt innan. Stryk på ett tunt lager på en mindre sektion åt gången och eftertorka med fin trasa för att undvika att golvet blir fläckigt. Om man lägger på för mycket olja och inte får bort det överflödiga drar det till sig onödigt med smuts.