



CEDER

NATURLIGT | VACKERT | MÅNGSIDIGT MATERIAL

LAGRING - HANTERING - INKLÄDNING/MONTERING

W R Ceder skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väl-dränerad mark innan användning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar.

För personer som är känsliga mot damm rekommenderas munskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar vid bearbetning och kapning av cederträ. Andningsskydd med minst p3-filter rekommenderas. Vid längre tids bearbetning vid kapning/sågning rekommenderas god ventilation. Vid långtidsexponering av cederträddamm, utan följda rekommendationer, kan i enstaka fall framkalla allergi mot ceder.

MONTERING

W R Ceder kan spikas och/eller skruvas. Använd tunn spik för att minska risk för sprickbildning. Används skruv rekommenderas förborring. Vid krav på större styrka rekommenderas användning av ringspik. Vid infästning nära ändträet kan det vara nödvändigt med en förborring. Även om W R Ceder är ett lätt träslag, så är fiberstrukturen och hållfastheten minst lika god som hos andra barrträd. Monteringens skall ske på ett fackmannamässigt sätt.

Placeringen av spikarna beror främst på vilken paneltyp som spikas och generellt sett så ska det tas höjd för fuktrörelser i träet. Vilket innebär att spikning genom flera överlappande lager skall undgås då det förhindrar inbördes fuktrörelser mellan lagren. Infästningen skall därför vara av rostfritt stål i lägst A2 kvalitet.

Vid havsnära läge används det med fördel A4 kvalitet.

Brädor med en bredd upp till 143 mm kan spikas med enbart en spik per regel. Bredare dimensioner skall spikas med två spikar per regel, där den ena kan spikas dold.

Vid lodrät beklädnad - montering påbörjas i ett hörn med noten mot väggen eller läkten vid väggens ände. Börja nedifrån och var noga med att profilen vänds nedåt för att säkra mot vatteninträngning.

Ytbehandling

Vid ytbehandling inomhus rekommenderas lack.

Vid ytbehandling utomhus - kontakta er färgleverantör för rekommendation av cederträolja.

Verktyg

Använd lämpliga såg-, fräs- och borrarverktyg vid montering. Avlägsna allt metallspån och täck all ceder vid montering.

Avfallshantering

W R Ceder sorteras som vanligt träavfall enligt lokala bestämmelser.

INKLÄDNING/MONTERING

| | Över träet | Under träet |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Rostfritt stål, koppar och plast | + | + |
| Aluminiumzink | - | - |
| Rheinzink | + | +* |
| Järn, aluminium | - | - |
| Varmförzinkat järn | - | + |
| Färgad aluminium | +** | + |

Viktigt att välja rätt typ av spik/skruv/fästdon!

Över trä: vid montage med spik/skruv av lampor, markiser, fönsterbleck, takavrinning på befintlig cederpanel/spån.

Under trä: vid uppregling med skruv/fästdon av läkt, plywood, OSB, stålreglar som är direkt kontakt med cedern.

* De röt och svamphindrande egenskaperna i cederträ kan missfärga metallen. Det sker dock ingen korrosion.

** Om aluminiumet är täckt så kan det missfärgas där metallen är klippt och/eller kapad, vilket kan medföra missfärgning av cederträet.

VIKTIGT ATT VETA!

Cederpanel som har rest sig på vissa stycketal kan bero på följande:

Ett fåtal ceder brädor/plank kan innehålla mer eller mindre av vattenfickor (waterpockets) än andra. Dessa brädor/plank går inte att torka ner 100% och detta är helt normalt för ceder. Vinterveden kan då resa sig från sommarveden. Detta kan även förekomma på vanlig Svensk kärnfuru och även på Lärk.



CEOS - Specialister på träbaserat skivmaterial, massivträ, laminat och högkvalitativa träprodukter för utomhusmiljö.

www.ceos.se

FORSERUM

order@ceos.se

tel 0380-67 58 00

GÖTEBORG

order@ceos.se

tel 031-51 51 51

NORRKÖPING

order.norrkoping@ceos.se

tel 011-36 11 60

SKELLEFTEÅ

order.skelleftea@ceos.se

tel 0910-852 16



utomhusmiljo@ceos.se | www.ceos.se